



Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Sakari pasākumiem



Radiomikrofoni un auss monitori



Pasākumos, kuros ir svarīga skaņas nodrošināšana klausītājam, neatņemama sastāvdaļa ir radiomikrofoni un auss monitori. Šādu iekārtu priekšrocība ir to mobilitāte (nav nepieciešams vads).

Iekārtas sastāv no raidītāja (mikrofons) un uztvērēja.



Lai nodrošinātu radiomikrofonu un auss monitoru darbību, var izmantot kādu no šiem risinājumiem:



[Radiomikrofoni un auss monitori](#)



Svarīgi atcerēties

Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā. Radiomikrofonu un auss monitoru lietošana 1350 - 1400 MHz frekvenču joslā bez SIA "Elektroniskie sakari" izsniegtas radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļaujas nav atļauta. Šāda atļauja nav nepieciešama, ja izmanto frekvenču joslas 174 - 216 MHz, 470 - 694 MHz, 821,5 - 832 MHz, 863 - 865 MHz, 1785 - 1804,8 MHz, 2400 - 2483,5 MHz un 5725 - 5875 MHz, saskaņā ar Nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem nosacījumiem.



Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- * iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- * iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- * precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- * iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- * precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.

Sagatavots 30.04.2026 10:05

<https://www.esakari.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana>