

# Elektroniskie sakari



## Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Radiomikrofoni, auss monitori, audiogidi



### Radiomikrofoni un auss monitori



Radiomikrofonu grupā ietilpst programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces (radiomikrofoni, auss monitori), kā arī radiomikrofoni mājas vajadzībām, kuri tiek pieslēgti audio sistēmām, piemēram, karaoke, u.c.



#### **Darbības rādiuss**

Vairāki desmiti metru (atkarīgs no frekvenču joslas).

Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



### Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- \* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- \* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- \* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- \* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- \* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



### Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā Nacionālajā radiofrekvenču plānā (<https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plana>) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus.



### Lietošanas atļauja

Radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja ir nepieciešama iekārtu darbībai 1350 - 1400 MHz frekvenču joslā.

Saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums) radioiekārtu darbībai brīvi lietojamās frekvences skatīt zemāk pie izmantošanai paredzētajām joslām.

Plašāka informācija par PMSE ierīcēm un to lietošanu atrodama **šeit** (<https://www.esakari.lv/lv/pakalpojumi/radiosakari/pmse-ierices>)



### Lietošanas maksa

Radiomikrofoniem, kuri darbojas 1350 - 1400 MHz frekvenču joslā ir paredzēti maksājumi saskaņā ar SIA "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu **cenrādi**.

**Aprēķināt provizorisko pakalpojuma maksu.**

Par radiomikrofonu izmantošanu, kuri darbojas koplietošanas frekvenču joslās nav jāmaksā.



## Izmantošanai paredzētās frekvenču joslas

SIA "Elektroniskie sakari" atļauja nepieciešama:

1350 - 1400 MHz.

Atļauja nav nepieciešama:

174 - 216 MHz,

470 - 694 MHz,

821,5 - 832 MHz,

863 - 865 MHz

1785 - 1804,8 MHz

2400 - 2483,5 MHz

5725 - 5875 MHz

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.